




QUICKSCAN i QD2130
USB-KBD

1-

Standard Product Default Settings



2-

Enter/Exit Prog Mode




3-

Interface Type = USB-KBD




4-

Country = France



5-

Enter/Exit Prog Mode



Si vous n'avez pas accès au faisceau du lecteur, veuillez maintenir la gâchette pendant 5 secondes. Une série de bips va retentir et vous aurez la possibilité de scanner la planche de paramétrage. Veuillez, dans ce cas, commencer par le code n°2.